

## Norme per l'utilizzo della vostra spazzatrice e/o spazza lavasciuga

- Non passare con la macchina sopra a corde, fili in metallo, cavi, reggette, nylon, nastro da pacchi o qualsiasi altro materiale possa attorcigliarsi attorno alle spazzole, rovinandole e/o causando altri danni.
- Non scaricare MAI completamente le batterie; dopo l'uso la spazzatrice DEVE essere messa in carica.
- Se possibile, non interrompere la carica. Interromperla e usare la macchina, anche per poco, e poi rimetterla sotto carica fa perdere autonomia alle batterie.
- Controllare frequentemente il livello di elettrolito all'interno delle batterie, esso deve coprire di pochi millimetri gli elementi. Aggiungere, nel caso, solo acqua distillata e SOLO ALLA FINE DELLA CARICA.
- Non vale per batterie al gel e sigillate.
- Mantenere la spazzatrice pulita nelle sue parti: filtri, spazzole, etc. ; usare un panno morbido leggermente imbevuto di acqua per pulire le batterie.
- Leggere il manuale di istruzioni, se non disponibile richiederlo a [tecnoklean@yahoo.it](mailto:tecnoklean@yahoo.it) .
- In caso di guasti o rotture di parti chiamare il numero 328 7224422
- Fate attenzione che la spazzatrice o la spazza lavasciuga non subisca urti e non si incastri materiale nei rulli.




**TECNOKLEAN**

Assistenza - Kundendienst - 328 7224422 - [tecnoklean@yahoo.it](mailto:tecnoklean@yahoo.it)

## Norme per l'utilizzo della vostra lavapavimenti e/o spazza lavasciuga

- Usare solo detersivi che non facciano schiuma.
- Non mischiare mai tipi diversi di detersivi, non aggiungere mai candeggina, soda o altro.
- Svuotare e risciacquare sempre entrambi i serbatoi a fine lavoro.
- Non scaricare MAI completamente le batterie; dopo l'uso la lavapavimenti DEVE essere messa in carica.
- Non interrompere la carica. Interromperla e usare la macchina, anche per poco, e poi rimetterla sotto carica fa perdere autonomia alle batterie.
- Controllare frequentemente il livello di elettrolito all'interno delle batterie, esso deve coprire di pochi millimetri gli elementi. Aggiungere, nel caso, solo acqua distillata e SOLO ALLA FINE DELLA CARICA.
- Non vale per batterie al gel e sigillate.
- Mantenere la lavapavimenti pulita nelle sue parti: tergipavimento, spazzole, filtro etc. ; usare un panno morbido leggermente imbevuto di acqua per pulire le batterie.
- Leggere il manuale di istruzioni, se non disponibile richiederlo a [tecnoklean@yahoo.it](mailto:tecnoklean@yahoo.it) .
- In caso di guasti o rotture chiamare il numero 328 7224422.
- Per un migliore utilizzo della macchina spazzare il pavimento prima dell'utilizzo della lavapavimenti
- Non riempire i serbatoi con acqua calda o bollente.
- Fate attenzione che la lavapavimenti non subisca urti.



**TECNOKLEAN**

Assistenza - Kundendienst - 328 7224422 - [tecnoklean@yahoo.it](mailto:tecnoklean@yahoo.it)